

NAVODILA ZA UPORABO

BAMBINOBIKE OTROŠKI LESENI POGANJALEC



- 1.Vsebina
- 2.Splošni napotki
- 3.Montaža krmilnega droga
- 4.Nastavitev sedeža
- 5.Varnostna opozorila
- 6.Vzdrževanje in nega
- 7.Priporočila proizvajalca
- 8.Montaža gugalnika

1.Vsebina

Leseni otroški poganjalec Bambinobike
krmilni drog z 2 pritrdilnima vijakoma
imbus ključ SW4/SW5
gugalnik (opcijsko)
navodilo za uporabo
navodilo za montažo gugalnika (opcijsko)
certifikat »Spiel Gut«

2.Splošni napotki

Leseni otroški poganjalec Bambinobike je v delno montiranem stanju. Pred uporabo morate pritrčiti krmilni drog z dvema pritrdilnima vijakoma na ogrodje poganjalca. Poleg tega se mora sedež nastaviti na primerno višino.

3.Montaža krmilnega droga

Krmilni drog pritrčite na vilice poganjalca z dvema pritrditvenima vijakoma s pomočjo imbus ključa SW4/SW5 (kot na fotografiji). Vijaka morata biti pritrjena tako trdno, da se glave vijakov popolnoma uležejo v les tako, da ni možno čutiti ostrih robov vijakov.



4. Nastavitev sedeža

Višino nastavitve sedeža a morate prilagoditi na otrokovo višino:

Popustite 2 stranska vijaka s pomočjo priloženega imbus ključa SW5 (maks 2-3 vrtljaja, glej fotografijo)
Brezstopenjska nastavitev višine sedeža s pomikanjem navzgor ali navzdol
optimalna nastavitev višine je dosežena, ko so otrokove nogice v sedečem položaju s celotno površino na tleh,
kolena pa rahlo pokrčena
ponovno zavijte in zategnite vijaka, tako, da se sedež ne bo pri obremenitvi premikal (pogrezal)

POZOR: preveč zavita vijaka lahko povzročita pokanje lesa



5. Varnostna opozorila

Bambinobike otroški leseni poganjalec je primeren za otroke med 2-6 let in namenjen uporabi na prostem, prav tako pa tudi v stanovanju. Poganjalci niso kolesa temveč igrače. Igračo je potrebno uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem in trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Nositi je potrebno zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu. Poganjalci niso registrirani za vožnjo po cesti. Izogibajte se močnim padcem. Namenjen je izključno ravnim, trdim potem. Redno preverjajte tlak v zračnicah (maks 2,0 bara). Majhni otroci smejo uporabljati poganjalec samo pod nadzorom. Uporaba na lastno odgovornost. Poganjalec je na mehanski pogon. **OPOZORILO.** Igrača nima zavor. **OPOZORILO.** Maksimalna obremenitev 25kg. **OPOZORILO.** Samo za domačo uporabo.

6. Vzdrževanje in nega

Ležaji ne potrebujejo posebnega vzdrževanja.

Vlažni prostori niso primerni za hrambo lesenega poganjalca za daljši čas. Pri neprimerni hrambi garancija ne bo upoštevana. V rednih presledkih vzdržujte in preverjajte vse dele tega izdelka, v kolikor vzdrževanja in preverjanja ne opravljate redno, lahko igrača postane nevarna.

7. Priporočila proizvajalca

Pri uporabi poganjalca je potrebna uporaba zaščitne čelade ter čvrste obutve. Vedno upoštevajte ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Proizvajalec: MEDIA light GmbH & Co. KG, Rostocker Straße 4a, 65191 Wiesbaden, Nemčija

Distributer v Sloveniji: Otroška trgovina d.o.o., Kopivnik 10, 2313 Fram, +386 (0)70 600 706,

info@otroska-trgovina.com